
ODCINEK WYKONAĆ BEZWYKOPOWO - PRZEWIERT STEROWANY